

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI CONTRO GLI EFFETTI DELLE CATASTROFI**Intervento, allegato 3****Misure immediate da adottare in caso di sinistro****Osservazione:**

Nella misura in cui sia stato preventivamente allestito un "piano di catastrofe" per l'edificio interessato, è possibile aumentare ulteriormente l'efficacia delle misure indicate nella tabella.

E' importante che le competenze di condotta durante l'intervento siano chiaramente regolate al fine di coordinare in modo ottimale i mezzi a disposizione.

Sinistri	Misure da adottare	Persone / servizi da avvisare (Tel.: professionale e privato)
Incendi	<ul style="list-style-type: none"> – Spegnerne il gas – Esortare i visitatori a lasciare l'edificio (ev. trattenere i volontari per l'evacuazione dei beni) – Disinserire la corrente elettrica una volta che ci si è assicurati che non ci sono più persone negli ascensori – Chiudere porte e finestre – Preparare l'arrivo degli organi d'intervento (accesso / idranti / estintori / indicazioni circa le priorità per l'evacuazione dei beni) – Procurarsi il materiale d'imballaggio e di trasporto necessario – Portare al sicuro gli inventari, i microfilm e i beni culturali di maggior pregio (evitare di spostare gli oggetti a più riprese) – Designare un posto di raccolta provvisorio per gli oggetti evacuati (luogo sorvegliato) – Pianificare il trasporto degli oggetti evacuati verso il nuovo deposito – 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pompieri 2. Conservatore / Proprietario 3. Sostituto 4. Restauratore 5. Protezione dei monumenti 6. Caposervizio PBC 7. Protezione civile (altri servizi) 8. Assicurazioni 9. ...
Danni dovuti all'acqua / inondazioni	<ul style="list-style-type: none"> – Interrompere l'alimentazione in acqua e la corrente elettrica una volta che ci si è assicurati che non ci sono più persone negli ascensori – In caso di pericolo d'inondazione, nel limite del possibile evacuare i beni culturali più pregiati portandoli ai piani superiori – Adottare misure per evitare o arginare le infiltrazioni d'acqua – Adottare le prime misure urgenti per arginare i danni agli oggetti – Congelare i documenti danneggiati dall'acqua e mettersi subito in contatto con l'Archivio di stato del Canton Berna – 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pompieri 2. Conservatore / Proprietario 3. Sostituto 4. Restauratore 5. Protezione dei monumenti 6. Caposervizio PBC 7. Protezione civile (altri servizi) 8. Archivio di stato Berna, Tel: 031 / 633 51 01 9. Assicurazioni 10. ... 11. ...
Atti vandalici / Attentati	<ul style="list-style-type: none"> – Portare in salvo eventuali feriti, esortare i visitatori a lasciare l'edificio e chiudere a chiave le entrate – Chiamare la polizia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulanza 2. Polizia 3. Conservatore / Proprietario

	<ul style="list-style-type: none"> - A seconda del tipo di evento, adottare le misure adeguate per arginare i danni - 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Restauratore 5. Protezione dei monumenti 6. NIKE, Centro nazionale d'informazione per il mantenimento dei beni culturali, Tel: 031 / 336 71 11 7. Assicurazioni
Furti	<ul style="list-style-type: none"> - Denunciare il furto alla polizia (evitare di adottare qualsiasi misura controproducente ai fini del rilevamento delle tracce e delle prove) - Allestire un elenco degli oggetti rubati sulla scorta degli inventari - Raccogliere la documentazione per ogni singolo oggetto (foglio d'inventario, ecc.) - Informare i media (mettere a disposizione fotografie degli oggetti rubati) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polizia 2. Agenzia telegrafica svizzera, Tel: 031 / 309 33 33 3. Assicurazioni 4. Stampa locale

PS: La tabella dev'essere completata tenedo in considerazione anche le minacce locali (valanghe, frane, terremoti, ecc.).

Per ottenere la maggior efficacia è opportuno mantenere la calma evitando le reazioni esagerate!