



- 1 Die Implementierung und Verfügbarkeit von Funktionen, Merkmalen und Produkten ist vom angeschlossenen System abhängig.
  - 2 unterstützt von Aastra 400 / Aastra IntelliGate® Systemen
  - 3 unterstützt von Aastra 5000 Systemen
- Damit Sie wissen, an welchem System Ihr Telefon angeschlossen ist, drücken Sie Foxmenü > **MENÜ** > **EINSTELLUNGEN** > **ALLGEMEIN** > **EIGENE ID**. Name, Rufnummer und Kommunikationssystem werden angezeigt.

Aufmerksamkeits-LED:

- Linke LED blinkt: Ankommender Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Voice-Mail, Meldung oder Rückruf<sup>2</sup>.



Gesprächstaste: Gespräch aufbauen oder entgegennehmen.

Beendentaste:

- Gespräch beenden.
- Eingabe ohne Speichern beenden.
- Im Menü: zurück in Ruhezustand.



Einstelltasten: Ruf- und Hörlautstärke einstellen.



Mikrofontaste: Hörmikrofon ein/aus.



Lautsprechertaste: Lauthören ein/aus.



Telefonbuchtaste: Verfügbare Telefonbücher öffnen.



Wahlwiederholungstaste: Zuletzt gewählte Rufnummer(n).




Abwesenheitstaste mit LED. Vorkonfiguration abhängig von System<sup>1</sup>. Kann auch als Nummern-/Funktions-taste konfiguriert werden.




Foxmenü: Menü öffnen oder weitere Foxtasten-Funktionen aufrufen.



Fox (Anzeigesymbol): Zugriff auf Menü oder verfügbare Foxtasten-Funktionen.



Foxtaste: Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.



Navigationstaste: Im Menü vor- und zurückblättern, in Listen navigieren.



Weitere Menüeinträge in Liste mit Navigationstaste oben/unten anwählbar (Anzeigesymbol).



Mehr Anzeigetext mit Navigationstaste links/rechts abrufbar (Anzeigesymbol).



Korrekturtaste: Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.



Konfigurierbare Tasten mit LED. Gespeicherte Rufnummer wählen oder gespeicherte Funktion aktivieren: ein- oder zweimal kurz drücken<sup>1</sup>. Rufnummer oder Funktion speichern: • Lang drücken<sup>2</sup>. • Foxmenü > **MENÜ** > **EINSTELLUNGEN** > **TASTEN**<sup>3</sup> drücken.

## Wählen mit Namen

Wahl aus allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen.

In Aastra 400 / Aastra IntelliGate® Systemen (Quickdial)<sup>2</sup>:

1. Für die ersten Buchstaben des gesuchten Namens die entsprechenden Tasten je einmal drücken. Vor- und Nachname durch die Raute-taste (#) trennen, z. B. "no s" (6 6 # 7) für Nobel Stefan.
2. Telefonbuchtaste drücken und gewünschten Benutzer auswählen.
3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

In Aastra 5000 Systemen<sup>3</sup>:

1. Telefonbuchtaste drücken, gewünschtes Telefonbuch auswählen und die ersten Buchstaben mit den numerischen Tasten eingeben (z. B. zweimal Taste 6 drücken für Buchstaben N; einmal Taste 2 für A...).
2. Foxmenü > **ABFRAGE**, dann **NÄCHSTE** auswählen bis die gewünschte Auswahl erscheint.
3. Foxmenü > **ANRUFEN** auswählen.

Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher<sup>1</sup>: Telefonbuchtaaste drücken, Foxmenü > **ERWEITERTE SUCHE** auswählen und Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.

### Anrufe umleiten

1. Foxmenü > **MENÜ**, dann **UMLEITEN** > **AUSWÄHLEN** drücken.
  2. Gewünschten Umleitungstyp<sup>1</sup> auswählen.
  3. Ziel auswählen (Benutzer<sup>2</sup>/Teilnehmer<sup>3</sup>).
  4. Rufnummer eingeben und bestätigen.
- Umleitung über Foxmenü > **MENÜ** > **AKTIVIERTE MERKMALE** > **DEAKTIVIEREN/LÖSCHEN** wieder löschen.

### Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. Foxmenü > **WEITERLEITEN** während der Rufphase drücken.
2. Rufnummer eingeben und Foxmenü > **OK**<sup>2</sup> drücken.

### Weitervermitteln während eines Gesprächs

1. Gesprächstaste oder Foxmenü > **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Foxmenü > **VERBINDEN** drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit **BEENDEN**<sup>2</sup>/**Z-HOLEN**<sup>3</sup> abbrechen und erstes Gespräch zurücknehmen.

### Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. Foxmenü > **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Foxmenü > **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

### Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. Foxmenü > **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
  2. Foxmenü > **KONFERENZ** drücken.
  3. Weitere Gesprächspartner durch erneute Foxmenü > **RÜCKFRAGE**<sup>1</sup> dazuschalten.
- Konferenz verlassen: Beendentaste drücken.

### Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht: Foxmenü > **RÜCKRUF** drücken.

### Aktivierte Merkmale zurücksetzen

Alle Umleitungen und andere temporär aktive Funktionen können Sie wieder ausschalten: Foxmenü > **MENÜ** > **AKTIVIERTE MERKMALE** > **AUSWÄHLEN** drücken und gewünschte Funktion **DEAKTIVIEREN/LÖSCHEN**.

### Montage und Anschluss

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen:

1. Standfuss gemäss Montageskizze einfahren und einrasten.
2. Hörer- und Anschlusskabel einstecken und durch Kabelhalterungen führen.

### Hinweise

- Einige Funktionsbefehle der Sprachbedienführung<sup>3</sup> können mit diesem Endgerät nicht bedient werden.
- Montieren Sie immer zuerst den Standfuss, bevor Sie die Kabel stecken.
- Entfernen Sie immer zuerst die Kabel, bevor Sie den Standfuss demontieren.

### Anschlüsse

LAN

Anschluss ans IP-Netzwerk  
(nur Aastra 5360ip)



Anschluss Stromversorgung  
(nur Aastra 5360ip)



Telefonanschluss  
(nur Aastra 5360)



Höreranschluss

### Dokumentbezeichnung

- Dokumentnummer: eud-0987 / 1.2
  - Gültig ab: Aastra 5000 R5.1 / Aastra 400 Series as of R1.0 / Aastra IntelliGate® Series as of I7.7
  - Copyright © 09.2010 Aastra Technologies Limited
- Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung und weitere Dokumente finden Sie unter [www.aastra.com/docfinder](http://www.aastra.com/docfinder)<sup>2</sup> oder [www.aastra.com](http://www.aastra.com)<sup>3</sup>.