


Evacuazione delle acque di scarico con canalizzazione esterna profonda

Funzionamento normale



Funzionamento in caso di guasto alla canalizzazione esterna

