

Checkliste (Beilage Rundschreiben vom . 24. Oktober 2005)

Beförderung von 3,3- oder 4 Liter Acetylen-Flaschen bzw. 3,3- oder 4 Liter Sauerstoff-Flaschen ohne Überschreitung der im ADR im Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen

#	Vorschrift/Angaben	Grundlage (ADR)	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Unterweisung Personal: Wer mit dem Gefahrgut beschäftigt ist, muss die Gefahren kennen	8.2.3	<input type="checkbox"/>
2	Fahrzeugvorschriften: Offenes oder belüftetes Fahrzeug	SDR 7.5.11	<input type="checkbox"/>
3	Brandschutz: 2 kg Feuerlöscher mitführen (Universalpulver)	8.1.4.2	<input type="checkbox"/>
4	Be- und Entladung: Rauchverbot, Ladungssicherung	7.5.9 7.5.7.1	<input type="checkbox"/>
5	Bezettelung: Kennzeichnung der Flaschen Gefahrzettel	5.2.1.6 5.2.2.1.1+2	<input type="checkbox"/>
6	Zusammenladeverbot mit explosiven Stoffen	7.5.2	<input type="checkbox"/>
7	Tunnelbestimmungen: Spezielle Limiten	Anhang 2 SDR	<input type="checkbox"/>
8	Beförderungsangaben:	5.4.1.1.1 + 5.4.1.1.10.1	<input type="checkbox"/>
8a	Absender: Name und Adresse des ehem. SanPo:		<input type="checkbox"/>
8b	Empfänger: Name und Adresse der Anlage		<input type="checkbox"/>
8c1	UNO Stoff Nr:	UN1001; Acetylen verdichtet	<input type="checkbox"/>
8c2	UNO Stoff Nr:	UN1072; Sauerstoff verdichtet	<input type="checkbox"/>
8d	Anzahl: Acetylen-Faschen		<input type="checkbox"/>
	Anzahl: Sauerstoff-Faschen		<input type="checkbox"/>
8e	Total Liter Acetylen:		<input type="checkbox"/>
	Total Liter Sauerstoff:		<input type="checkbox"/>
9	Gefahrguthomepage:	www.astra.admin.ch/html/de/news/gefahrgut/index.php	<input type="checkbox"/>