

FSA 14 (BISHER)

VENION S (NEU)

GEBLÄSE



Auslass entgegen Filter




Auslass gegen Filter
Einfacher Umbau der bestehenden Gebläse ist möglich.

VORBEREITUNG



Gebläse wird in Innentasche des Anzuges platziert.



Gebläse wird im waschbaren und gut verstellbaren Mehrweggurt platziert.

EINKLEIDEN



Gebläse wird mit den beiden Hosenträgergurten positioniert.



Gebläse wird durch Hüftgurt automatisch positioniert und sitzt auch mit den ABEK-Filtern bequem.

EINSATZ



Einsatzbereit.



Einsatzbereit.

AUSKLEIDEN



Nach Dekontaminierung werden die Gurten von innen gelöst, erst danach kann der Anzug geöffnet werden. Das Gebläse wird sobald der Anzug ausgezogen wurde von Hand entnommen.



Der Anzug wird geöffnet, die Filter rausgeschraubt und die Gummimanschette von aussen gelöst. Der Anzug wird nun ausgezogen, das Gebläse verbleibt durch den Hüftgurt kontaminationsfrei am Träger.